

**Паспорт**

**Отвал**  
**бульдозерный поворотный гидравлический**  
(техническое описание,  
инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию)

## **Отвал бульдозерный поворотный гидравлический – ОПГ-2.5**

**Ширина 2.5м**

**Поворот – 15 градусов вправо.**

Отвал бульдозерный поворотный гидравлический (далее отвал) поставляется заводом-изготовителем в полуразобранном состоянии. Передняя рамка, нож, гидроцилиндр поворота – собраны.



### **Для установки отвала на трактор нужно:**

- 1. Установить трактор на ровную горизонтальную площадку с твёрдым покрытием.**
- 2. Очистить от пыли и грязи лонжероны и передний брус трактора, проверить наличие и исправность резьб в бресе и промежуточной коробке трактора в местах установки лонжеронов отвала.**
- 3. Установить лонжероны отвала на трактор.**
- 4. Установить переднюю и нижнюю перекладины.**
- 5. Установить нож с передней рамкой на кронштейны лонжеронов.**
- 6. Установить гидроцилиндр подъёма на штатное место, собрать маслопровод.**

Протянуть резьбовые соединения, маслопроводы, запустить двигатель, проверить правильность работы отвала.

### **Гарантийные условия:**

Завод-изготовитель выражает Вам свою признательность за сделанный Вами выбор и гарантирует бесперебойную работу оборудования при соблюдении всех требований по эксплуатации.

По всем вопросам, касающимся гарантийных обязательств, обращайтесь, пожалуйста, на завод-изготовитель.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Подпись лиц, ответственных за приёмку  
М.П.